

ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SANDWICH MAKER



Model: ZSM 02
Crunchy

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureș
Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice.

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

ATENȚIE ! - Măsurile de siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de utilizarea aparatului și păstrați-le pentru consultări ulterioare.
- Despachetați produsul și verificați dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu asamblați aparatul și apălați la un service autorizat. Nu lăsați materialele din ambalaj (în special pungi PE) la îndemâna copiilor.
- Înainte de a porni aparatul verificați dacă tensiunea și frecvența sursei de alimentare corespund cu cele înscrise pe aparat. Conectați aparatul la o priză cu legătura la pământ.
- Evitați atingerea părților metalice ale aparatului întrucât se încing foarte tare în timpul funcționării. Folosiți mânerul pentru manipulare.
- Nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide.
- În timpul funcționării, aparatul trebuie supravegheat. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăța sau de a-l depozita.
- În cazul în care cablul aparatului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru Service autorizat, pentru a evita orice accident.
- Aparatul nu se va utiliza în afara încăperilor.
- Nu folosiți aparatul lângă sau pe aragaz, în încăperi în care se găsesc gaze explozive sau în timp ce folosiți solvenți sau adezivi inflamabili (ex. lacul de parchet, PVC).
- Păstrați cordonul de alimentare la distanță de corpul aparatului sau de alte obiecte fierbinți. Nu așezați cablul de alimentare pe aparat sau în fața lui, atâta timp cât acesta este în funcțiune sau mai este cald.
- Aparatul se oprește prin deconectarea de la priză de alimentare. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză după utilizare.
- Nu puneți aparatul în funcțiune sub sau în apropierea perdelelor sau a altor materiale inflamabile, și nici sub dulapurile de bucătărie.
- Folosiți aparatul conform destinației sale, adică prăjitor de sandwich-uri. Nu folosiți aparatul în alte scopuri, poate fi periculos.
- Utilizați aparatul pe o suprafață netedă și stabilă, astfel încât cablul de alimentare să nu atârne peste marginea suprafeței de lucru și nici copii să nu poată atinge aparatul în timpul funcționării acestuia.
- Nu atingeți niciodată plăcile cu obiecte ascuțite sau abrazive, pentru a nu deteriora suprafața anti-aderentă.
- Preîncălziți întotdeauna plăcile aparatului înainte de prăji sandwich-urile.
- Înainte de prima utilizare ștergeți prăjitorul cu o cârpă umedă și curățați plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete.
- În timpul primei utilizări aparatul poate emana puțin fum. Acest lucru este normal.
- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru posibile pagube rezultate din operarea incorectă.

Utilizarea aparatului

1. Nu lăsați niciodată prăjitorul de sandvișuri să funcționeze nesupravegheat.
2. Înainte de prima utilizare ștergeți prăjitorul cu o cârpă umedă și curățați plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete. Apoi ungeți un pic plăcile cu unt, margarină sau grăsime pentru gătit.
3. Introduceți ștecherul în priză (becul de culoare verde se va aprinde).
4. Închideți aparatul și preparați sandvișurile în timp ce acesta se încălzește.
5. Când plăcile s-au încălzit (aproximativ după 5 minute), becul de încălzire (de culoare roșie) se va aprinde.
6. Deschideți aparatul. Puneți două felii de pâine cu partea unsă cu unt pe placa inferioară, adăugați umplutura și acoperiți sandvișurile cu alte două felii de pâine, cu partea unsă în sus. Puteți prepara un singur sandviș, dacă doriți. Pentru o presare optimă, așezați umplutura pentru sandvișuri cât mai înspre interior.
7. Coborâți placa superioară cu grijă deasupra pâinii până ce sistemul de autoblocare închide cele două plăci. Nu forțați închiderea celor două suprafețe.
8. În timpul coacerii, becul de încălzire se stinge și se aprinde din când în când, pentru a indica faptul că rezistențele pornesc și se opresc pentru a menține temperatura corectă de gătire.
9. Deschideți prăjitorul de sandvișuri după 2-3 minute pentru a verifica dacă sandvișurile sunt rumenite. Timpul necesar de coacere pentru ca sandvișurile să fie crocante depinde de tipul de pâine, de umplutură și de gustul personal.
10. Scoateți sandvișurile folosind ustensile de plastic sau de lemn (de ex. o spatulă) pentru a lua sandvișurile de pe prăjitor. Nu folosiți ustensile de bucătărie metalice, ascuțite sau abrazive.
11. Închideți aparatul pentru a păstra căldura, până pregătiți următorul sandviș.
12. După utilizare, scoateți ștecherul din priză.

Sugestii pentru rezultate mai bune

Preîncălziți întotdeauna plăcile aparatului înainte de a prăji sandvișurile - acest lucru se poate face în timpul pregătirii umpluturii pentru sandvișuri.

Pentru umplutură moale sau lichidă folosiți pâine de grosime medie, albă sau neagră. Pentru cantități mici de umplutură folosiți pâine specială pentru prăjit.

Pentru o savoare în plus, ungeți exteriorul pâinii sandvișului cu grăsime topită de la un bacon (kaizer).

Folosiți-vă imaginația pentru prepararea unor sandvișuri delicioase. Combinați un ingredient de bază cum ar fi carnea, peștele, brânza, cârnații sau felii de ou fierț tare cu fructe (de ex. avocado, banană, mandarină, măr sau ananas) sau cu legume (de ex. roșie, castravete, ceapă, ciuperci, ardei, măsline umplute sau dovleci). Veti vedea ca aceste combinatii pot fi uimitor de gustoase.

Înainte de coacere, puteți condimenta sandvișurile după gust cu curry, paprika, piper roșu, pătrunjel, mentă, muștar, suc de roșii, unt cu verdeață, sosuri dulci-acrișoare, etc.

Puneți umplutura cât mai înspre interiorul sandvișului și nu adăugați prea multe ingrediente pentru a nu se scurge și a nu putea închide aparatul.

Pentru sandvișuri crocante pe ambele părți, așezați sandvișul pe un grătar metalic o jumătate de minut.

De asemenea o linguriță de zahăr presărată pe exteriorul sandvișului, îl face mai crocant (mai ales pentru cele cu umplutură de fructe).

Curățare

1. Nu introduceți niciodată aparatul în apă. Scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească.
2. Curățați plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete. Nu folosiți niciodată agenți abrazivi de curățare sau produse abrazive pentru a nu deteriora suprafața anti-aderentă.
3. Curățați exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.

Depozitare

1. Înfășurați cablul de alimentare în jurul suportului de la baza aparatului sau în jurul picioarelor de susținere, în funcție de model.
2. Aparatul poate fi depozitat în poziție verticală sau orizontală.

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul altor probleme, va rugăm să vizitați site-ul Zass, www.zass.ro sau să contactați Departamentul Clienți din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon la începutul acestui manual).

INFORMAȚII TEHNICE:

Voltaj : 220 – 240 V / 50-60 Hz

Putere: 750 W

Clasa protecție: I



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoii menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.