Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice.
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care urmează.
Vă mulţumim !

ATENŢIONĂRI !!

- Despachetaţi produsul şi verificaţi dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu asamblaţi aparatul şi apelaţi la un service autorizat. Nu lăsaţi materialele din ambalaj (în special pungi PE) la îndemâna copiilor.
- Înainte de a porni aparatul verficaţi dacă tensiunea şi frecvenţa sursei de alimentare corespund cu cele înscrise pe aparat.
- În timpul folosirii aparatul este fierbinte, iar pentru a evita arsurile este recomandat să nu atingeţi aparatul. Folosiţi mânerul dacă doriţi să mutaţi radiatorul.
- Evitaţi folosirea unui prelungitor deoarece poate cauza supraîncălzirea acestuia.
- Se recomandă luarea unor măsuri speciale dacă aparatul este folosit în apropierea copiilor sau este lăsat nesupravegheat.
- Aparatul nu trebuie plasat foarte aproape de prize sau alte surse de energie.
- Aparatul nu se va utiliza în afara încăperilor.
- Nu se va utiliza aparatul în băi, uscătorii sau alte încăperi similare. Nu puneţi aparatul în locuri de unde ar putea cădea în apă sau în alte lichide.
- Nu introduceţi obiecte în aparat, prin fantele de răcire sau prin alte deschideri, deoarece puteţi cauza şocuri electrice, incendii sau puteţi strica aparatul.
- Aparatul nu se va acoperi cu nimic. Nu lăsaţi aparatul în funcţiune nesupravegheat.
- Asiguraţi aparatului o zonă de siguranţă, la distanţă de mobilă sau de alte obiecte, la cel puţin 90 cm pe părţile laterale şi partea superioară şi 50 cm frontal.
- **Folosiţi întotdeauna aparatul în poziţie verticală. Nu folosiţi aparatul culcat.**
- Dacă aparatul s-a răsturnat, deconectaţi-l şi lăsaţi-l să se răcească, doar după aceea puneţi-l din nou în picioare.
- Nu folosiţi aparatul în încăperi în care se găsesc gaze explozive sau în timp ce folosiţi solvenţi sau adezivi inflamabili (ex. lacul de parchet, PVC).
- Păstraţi cordonul de alimentare la distanţă de corpul aparatului sau de alte obiecte fierbinţi. Nu aşezaţi cablul de alimentare pe aparat sau în faţa lui, atâta timp cât acesta este în funcţiune sau mai este cald.
- Dacă cordonul de alimentare sau ştecherul sunt stricate, acestea trebuie înlocuite de către persoana de la service sau de către o persoană calificată.
- Acest aparat conţine o cantitate precisă de ulei special. Reparaţiile care necesită deschiderea radiatorului (de ex. scurgerea de ulei sau înlocuirea rezistenţei) vor fi efectuate doar de către un service autorizat.
- Aparatul conţine componente care nu se pot repara în caz de lovituri sau spargeri, acesta necesitând returnarea la furnizor.
- Utilizaţi aparatul pe o suprafaţă netedă şi stabilă.
- Nu loviţi şi nu stricaţi cordonul de alimentare. Dacă cordonul de alimentare este deteriorat duceţi aparatul imediat la un service autorizat
- Înainte de curăţire opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la priza de alimentare.
- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experienţă şi care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucţiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheaţi de o persoană care răspunde de siguranţa lor.
- Folosiţi aparatul conform destinaţiei sale, adică încălzire pentru uz casnic. Nu folosiţi aparatul în alte scopuri deoarece poate fi periculos. Producătorul nu este responsabil pentru pagubele cauzate de folosirea incorectă a aparatului!

ASAMBLARE :

Înainte de folosirea aparatului trebuiesc montate roţile.

1. Întoarceţi aparatul. La întoarcerea aparatului în poziţie inversă se vor evita suprafeţele dure.
2. În cazul radiatoarelor cu 5 până la 10 elemenţi, roţile se vor fixa între primul şi cel de-al doilea element (respectiv între ultimul şi penultimul element).
3. În cazul radiatoarelor cu 11 până la 15 elemenţi roţile se vor fixa între cel de-al doilea şi cel de-al treilea element la ambele capete ale radiatorului.
4. Ataşaţi roţile de radiator folosind piuliţa fluture şi bara de legătură în forma literei U.
5. Se va înşuruba bine piuliţa fluture şi se va întoarce atent aparatul pe roţi



PĂRŢI COMPONENTE :

A. Întrerupătoare
B. Butonul termostat
C. Mâner
D. Corp radiator (elementi)
E. Roţi
F. Cablu de alimentare



UTILIZARE:

Aşezaţi aparatul e o suprafaţă plană, tinând cont de sfaturile din capitolul 'ATENŢIONĂRI'. Având butonul termostat în poziţia minim şi întrerupătoarele în poziţia 'OPRIT', introduceţi ştecherul cordonului de alimentare în priză.

BUTONUL TERMOSTAT ŞI ÎNTRERUPĂTOARELE:

1. Temperatura camerei poate fi reglată cu ajutorul termostatului. Rotiţi butonul termostat în sensul acelor de ceasornic, pentru creşterea temperaturii şi în sens invers acelor de ceasornic pentru a scădea temperatura, până ajungeţi la temperatura dorită.
2. Pentru setarea puterii (ZR09C / ZR12C):
a) apăsaţi întrerupătorul (I) pentru 800 W / 1000 W
b) apăsaţi întrerupătorul (II) pentru 1200 W / 1500 W
c) apăsaţi întrerupătorul (I) împreună cu întrerupătorul (II) pentru 2000 W / 2500 W
NOTĂ: acest tip de radiator este umplut cu ulei, din această cauză se va răci încet după oprire. Aşteptaţi răcirea completă înainte de a manevra aparatul. Pentru mutarea lui folosiţi mânerul integrat.
3. Întrerupătoarele sunt luminoase şi se aprind în poziţia 'PORNIT'.

4. Rotirea butonului termostat în sensul acelor de ceasornic va creşte temperatura ‘pre-setată’.
5. Rotirea butonului termostat în sens invers acelor de ceasornic va scădea temperatura ‘pre-setată’.
6. Nu acoperiţi aparatul în timpul utilizării, existând riscul unui incendiu.
7. După terminarea utilizării aparatului, aduceţi întrerupătoarele în poziţia ‘OPRIT’ şi butonul termostat în poziţia 0 (minim), după care scoateţi ştecherul din priză.

Curăţirea:
Deconectaţi întotdeauna aparatul de la reţea şi lăsaţi-l să se răcească, înainte de curăţire. Nu folosiţi detergenţi, praf de curăţat abraziv sau orice altă substanţă abrazivă, deoarece acestea pot deteriora aparatul şi vopseaua de pe corpul radiatorului.
Ştergeţi aparatul cu o cârpă uscată pentru a îndepărta praful şi o cârpă puţin umezită (nu udă) pentru a şterge petele.

Depozitarea :
Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade mai lungi, de exemplu în perioada de vară, el trebuie depozitat într-un loc uscat şi preferabil acoperit pentru a preveni acumularea de murdărie şi praf.
1.Păstraţi cutia originală pentru depozitarea radiatorului.
2.Curăţaţi aparatul urmând instrucţiunile de mai sus.
3. Demontaţi roţile.
4.Introduceţi radiatorul şi setul de roţi în cutia originală şi depozitaţi-l într-un loc uscat şi rece.
Dacă doriţi să ţineţi radiatorul nedemontând roţile, acoperiţi-l pentru al-l feri de praf.
Păstraţi cordonul de alimentare înfăşurat pe suportul din faţă. Asiguraţi-vă că ştecherul nu atârnă pe podea, unde poate fi deteriorat.

DATE TEHNICE:
Model: ZR09C / ZR12C
Tensiune nominală: 230V-50Hz
Puterea maximă: 2000W (800-1200-2000)W / 2500W (1000-1500-2000)W
Dimensiuni : 690*170*475mm (ZR09C); 690*170*595 (ZR12C)
Masă netă: 10,5 kg (ZR09C); 14,6 kg (ZR12C)
GARANŢIE
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de garanţie al produsului.

CE **Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate electromagnetică.**

RoHS COMPLIANT **Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul înconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE).**

INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veţi evita eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei şi a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naţionale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.

ZASS®
GERMANY
Confortul la îndemâna oricui

RADIATOR ELECTRIC CU ULEI

Manual de utilizare

pt. modelul: ZR09C – 2000W
ZR12C – 2500W

Classic

Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureş
Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro