ZASS®

Worldwide comfort



INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

VENTILATOR CU PICIOR, MODEL: **ZF 1614**

CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL

CE

Unic importator în România: ZASS Romania SRL (CUI RO15328988)
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, Mureş
Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acest produs a fost conceput pe baza cunoştinţelor tehnice cele mai noi şi s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai fiabile şi moderne.
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să vă acordaţi câteva minute ca să citiţi instrucţiunile de utilizare care urmează.
Vă mulţumim !

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului!

NU INTRODUCEŢI NICIODATĂ OBIECTE STRĂINE, CUM AR FI DEGETELE, CREION, ETC. PRIN GRĂTARELE VENTILATORULUI!

1. INFORMAŢII GENERALE şi MĂSURI DE PRECAUŢIE

ATENŢIE !
ATUNCI CÂND FOLOSIȚI APARATE ELECTRICE, TREBUIE ÎNTOTDEAUNA RESPECTATE PRECAUȚIILE DE SIGURANȚĂ PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC!

• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului.
• Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. Nu conectaţi niciodată cordonul de alimentare la o reţea de tensiune diferită de cea nominală (220-240V, 50Hz).
• Nu folosiţi aparatul în exterior, doar în spaţii acoperite! Pentru a vă proteja împotriva şocurilor electrice nu poziţionaţi ventilatorul în fereastră, nu scufundaţi sau stropiți cu apă ventilatorul, nu introduceți ştecherul sau cablul de alimentare în apă.
• Nu folosiţi ventilatorul fără apărătorile de protecţie!
• Aşezaţi întotdeauna ventilatorul pe o suprafaţă plană şi uscată.
• Nu utilizați ventilatorul fără baza atașată. Utilizați ventilatorul doar în poziție dreaptă.
• Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în imediata apropiere a ventilatorului pornit! Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajma copiilor.
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
• Nu atingeţi părţile în mişcare! Nu introduceţi degetele prin grilaj! Evitaţi contactul cu părţile în mişcare ale ventilatorului, nu introduceţi obiecte prin grilajul ventilatorului!
• Utilizaţi şi operaţi aparatul doar cu mâinile uscate! Aşezaţi întotdeauna ventilatorul pe o suprafaţă plană, stabilă şi uscată. Nu atârnaţi sau montaţi ventilatorul pe perete sau tavan.
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafeţe fierbinţi.
• Nu folosiţi ventilatorul dacă este deteriorat (total sau parţial), lovit, cu ştecherul sau cordonul deteriorat.
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice fel, nu folosiţi aparatul. Nu utilizaţi aparatul dacă cordonul de alimentare este deteriorat. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singur aparatul!
• Aparatul se va opri înaintea montării sau schimbării accesoriilor sau înainte de curăţare.
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când nu utilizaţi ventilatorul, când îl mutaţi dintr-un loc în altul, înainte de asamblarea/dezasamblarea părţilor componente şi înainte de curăţarea acestuia.
• Nu lasaţi cablul de alimentare al ventilatorului sub covoare, pături sau materiale textile asemănătoare. Aranjați și așezați cablul de alimentare departe de zona circulată pentru a preveni accidentările prin împiedicare.
• Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cablul de alimentare; nu răsuciţi cablul.
• Nu utilizaţi ventilatorul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu aşezaţi ventilatorul sau orice parte a acestuia în apropierea unui foc deschis, a unui aparat de gătit sau de încălzire.
• Nu utilizaţi ventilatorul în apropiere perdelelor, plantelor sau altor obiecte care pot fi prinse in elicea ventilatorului.
• Aparatul nu este destinat utilizării de către persoanele (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale reduse, sau lipsiţi de experienţă şi cunoştinţe specifice, decât dacă o persoană responsabilă cu siguranţa i-a supravegheat sau instruit pentru utilizarea aparatului.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
• Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani, doar dacă sunt supravegheaţi sau dacă au fost instruiţi cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului și au înţeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă au cel puţin 8 ani și dacă sunt atent supravegheaţi. Nu lăsaţi aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.

• Aparatul este destinat numai utilizării casnice şi nu va fi folosit în scopuri industriale sau comerciale. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în instrucţiuni.
• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului

2. PREZENTARE (Pagina 2)

1 - Plăcuță decorativă;
2 - Inel fixare grilaj;
3 - Grilă frontală;
4 - Piuliță fixare elice ventilator;
5 - Elice;
6 - Piuliță fixare grilaj spate;
7 - Grilaj spate;
8 - Ax motor;
9 - Buton selecție oscilare;
10 - Corp ventilator;
11 - Butoane trepte viteză;
12 - Șurub fixare corp ventilator;
13 - Tub extensie (interior);
14 - Piuliță reglare înălțime;
15 - Tub bază (exterior);
16 - Bază;
17 - Șaibă metalică;
18 - Șurub L fixare bază.

3. ASAMBLARE

Scoateți părțile componente ale ventilatorului din ambalajele de protecție.
Ansamblarea bazei :
1. Deșurubați șurubul L și șaiba metalică din partea inferioară a tubului pentru fixarea bazei.
2. Întoarceți tubul bazei cu capul în jos ,introduceți tubul în centrul bazei și așezați șaiba metalică pe mijlocul bazei.
3. Introduceți capătul filetat al șurubului L de fixare în orificiul șaibei metalice și prin bază în partea inferioară a tubului de bază. Rotiți șurubul L în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa și strânge baza de tubul bazei.
4. Întoarceți baza și așezați-o pe podea.
5. Slăbiți piulița de reglare a înălțimii, ridicați sau coborâți tubul de extensie pentru a mări sau micșora înălțimea ventilatorului. Odată ce ventilatorul este la o înălțime confortabilă și dorită, strângeți piulița de fixare de reglare a înălțimii ventilatorului.
NOTĂ: Ventilatorul trebuie oprit atunci când efectuați acest reglaj de înălțime.
6. Așezați corpul ventilatorului pe tubul de extensie și strângeți șurubul de fixare de pe corpul ventilatorului.
Asamblarea elicei și a grilajelor de protecție:
1. Detașați și aruncați manșonul de protecție de pe axul motorului. Poziționați grilajul din spate pe partea din față a carcasei motorului prin axul motorului. Verificați dacă mânerul din spatele grilajului este orientat în sus și că toate proeminențele de ghidare de pe carcasa frontală a motorului sunt aliniate cu decupajele de pe grilajul din spate.
2. Fixați grătarul din spate în loc cu piulița de montare. Fixați piulița ferm pe carcasa motorului strângând-o în sensul acelor de ceasornic.
3. Instalați elicea ventilatorului pe axul motorului respectând decupajele la montare.
4. Montați piulița de fixare a elicei pe axul motorului.
5. Fixați elicea ventilatorului strângând piulița în sensul invers acelor de ceasornic.
6. Atașați grilajul frontal la grilajul din spate și fixați amândouă grilaje cu inelul de fixare. Folosiți o șurubelniță pentru a strânge inelul de fixare și verificați asamblarea grilajelor.
7. Verificați dacă elicea se rotește fără să atingă grilajul de protecție.

4. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ATENȚIE: Verificați dacă produsul este complet asamblat înainte de alimentarea electrică a ventilatorului.

1. Așezați ventilatorul pe o suprafață dreaptă, plană și stabilă.
2. Verificați dacă ventilatorul este oprit (0), apoi conectați-l la priza de alimentare electrică corespunzătoare de 220-240V~ 50Hz.
3. Pentru a porni ventilatorul, apăsați butonul de viteză dorit: 1 = Viteză redusă, 2 = Viteză medie, 3 = Viteză mare.
4. Pentru a regla unghiul ventilatorului, înclinați carcasa motorului în sus sau în jos până când se fixează în locul unde doriți. Aveți grijă să nu înclinați exagerat carcasa motorului mai mult decât permite unghiul de înclinare deoarece acest lucru va deteriora suportul de fixare al motorului.

NOTĂ: Acest reglaj se va efectua doar cu ventilatorul oprit.

5. Apăsați butonul de oscilare pentru activarea funcției de oscilare sau trageți butonul în sus pentru oprirea oscilației. Verificați dacă nu este obstrucționată mișcarea de oscilație a ventilatorului.

NOTĂ: Oscilatia se va activa sau dezactiva doar cu ventilatorul oprit.

6. Apăsați butonul 0 pentru a opri ventilatorul.
7. Deconectați întotdeauna ventilatorul de la priza de alimentare electrică atunci când nu îl utilizați sau dacă acesta va fi lăsat nesupravegheat.

5. ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

1. Deconectați ventilatorul de la priza de alimentare electrică .
2. Pentru a menține ventilatorul curat, carcasa exterioară poate fi curățată cu o cârpă moale și umedă. Dacă este necesar, puteți utiliza detergent. După curățare, uscați prin ștergere cu o cârpă moale și uscată.

ATENȚIE: NU lăsați lichide să pătrundă în corpul ventilatorului.

3. NU folosiți alcool, benzină, pulberi abrazive, lac de mobilă sau perie dură pentru a curăța ventilatorul. Acest lucru poate cauza deteriorarea suprafeței ventilatorului.
4. NU scufundați ventilatorul în apă.
5. Așteptați până când ventilatorul este complet uscat înainte de utilizarea sau depozitarea lui.
6. Când nu îl utilizați, păstrați ventilatorul într-un loc răcoros și uscat. Pentru a preveni acumularea prafului și a murdăriei, utilizați ambalajul original pentru a reambala ventilatorul.

6. DATE TEHNICE

Model	ZF 1614
Tensiune / Frecvență	220-240V / 50Hz
Frecvență nominală	50Hz
Putere	45W
Înălțime maximă	120 cm
Nivel zgomot	< 64 dB(A)
Clasa de protecție	Clasa II



INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veţi evita eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei şi a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naţionale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate electromagnetică.



Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul înconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE).



Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.
S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. nu răspunde pentru eventualele greşeli de tipar, imagini sau caracteristici ale produselor.

ZASS®
Worldwide comfort

www.zassromania.ro

Rev.01 27122021